

## CAUTION

**Do not allow metallic objects or magnetic media to come in close proximity to the speaker on the bottom surface of the computer.**

- Because the speaker contains a magnet, metal objects may become attached to the bottom surface of the computer. This may cause the computer to be unstable, or may mark the surface of the desk on which it is sitting.
- If floppy disks, magnetic memory cards, or other magnetic media approach the speaker, there is a risk that data will be destroyed.

## お願い

本体底面のスピーカーに金属物などを近づけないでください。

- 磁気で金属物などが付きます。そのまま机の上などに置くと、本体が不安定になったり、机の表面が傷ついたりします。
- フロッピーディスク、磁気記録カードなどを近づけると、データが壊れるおそれがあります。



## VORSICHT

**Bringen Sie keinerlei Metallgegenstände oder magnetische Datenträger in die unmittelbare Nähe des Lautsprechers an der Unterseite des Computers.**

- Da der Lautsprecher einen Magneten enthält, können Metallgegenstände an der Unterseite des Computers anhaften, wenn sie zu nah an den Lautsprecher gebracht werden. Dies kann dazu führen, dass der Computer instabil wird oder die Oberfläche des Schreibtisches usw., auf dem der Computer aufgestellt ist, zerkratzt wird.
- Falls Disketten, magnetische Speicherkarten oder andere magnetische Datenträger zu nah an den Lautsprecher geraten, werden die auf diesen Datenträgern abgespeicherten Daten u.U. gelöscht bzw. unbrauchbar gemacht.

## ATTENTION

**Ne placer aucun objet métallique ou support magnétique à proximité du haut-parleur sur la face inférieure de l'ordinateur.**

- Comme le haut-parleur contient un aimant, les objets métalliques risquent de se fixer à la face inférieure de l'ordinateur, rendant ce dernier instable ou abîmant la surface du bureau où il se trouve.
- Il y a risque de destruction des données si une disquette, un carte mémoire magnétique ou tout autre support magnétique est placé près du haut-parleur.